



日成公制电缆接头 MGA

特点:M型 公制电缆接头 热销电缆接头

专利号:201120522138.X.专利类型:实用新型。

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成。

B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证:UL/CUL,欧洲CE 欧洲环保SGS,REACH,防爆EX认证。

防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至105°C。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

产品规格



| 型号<br>Item No. |              | 螺牙规格<br>Thread | 适应电<br>缆外径 CableRange<br>Φ | 螺纹外径 Thread<br>O.D.<br>D1 | 机板口径<br>Panel<br>Mounting<br>Hole | 螺纹长度 Thread<br>Length<br>L1 | 接合长度<br>Joint<br>Length<br>L2+L3 | 板手 Spanner size<br>A&F |
|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 黑色<br>Black    | 灰白色<br>White |                |                            |                           |                                   |                             |                                  |                        |
| MG12A-05B      | MG12A-05G    | M12*1.5        | 3-5.3                      | 12                        | 12-12.3                           | 8.5                         | 38                               | 18/19                  |
| *MG12A-08B     | MG12A-08G    | M12*1.5        | 4-8                        | 12                        | 12-12.3                           | 8.5                         | 30                               | 18/19                  |
| MG16A-07B      | MG16A-07G    | M16*1.5        | 4-7                        | 16                        | 16-16.3                           | 15                          | 35                               | 22/22                  |
| *MG16A-10B     | MG16A-10G    | M16*1.5        | 6-10                       | 16                        | 16-16.3                           | 15                          | 35                               | 22/22                  |
| MG20A-06B      | MG20A-06G    | M20*1.5        | 4-6                        | 20                        | 20-20.3                           | 15                          | 37                               | 27/27                  |
| MG20A-11B      | MG20A-11G    | M20*1.5        | 6-11                       | 20                        | 20-20.3                           | 15                          | 37                               | 27/27                  |
| *MG20A-14B     | MG20A-14G    | M20*1.5        | 9-14                       | 20                        | 20-20.3                           | 15                          | 42                               | 27/27                  |
| MG25A-16B      | MG25A-16G    | M25*1.5        | 10-16                      | 25                        | 25-25.3                           | 15                          | 42                               | 33/33                  |
| *MG25A-18B     | MG25A-18G    | M25*1.5        | 13-18                      | 25                        | 25-25.3                           | 15                          | 48                               | 33/33                  |
| MG32A-22B      | MG32A-22G    | M32*1.5        | 15-22                      | 32                        | 32-32.3                           | 15                          | 48                               | 41/42                  |
| *MG32A-25B     | MG32A-25G    | M32*1.5        | 18-25                      | 32                        | 32-32.3                           | 15                          | 51                               | 41/42                  |
| MG40A-25B      | MG40A-25G    | M40*1.5        | 20-26                      | 40                        | 40-40.3                           | 20                          | 51                               | 50/52                  |
| *MG40A-30B     | MG40A-30G    | M40*1.5        | 24-31                      | 40                        | 40-40.3                           | 20                          | 59                               | 50/52                  |
| MG50A-32B      | MG50A-32G    | M50*1.5        | 25-33                      | 50                        | 50-50.3                           | 22                          | 59                               | 62/62                  |
| *MG50A-40B     | MG50A-40G    | M50*1.5        | 30-41                      | 50                        | 50-50.3                           | 22                          | 65                               | 62/62                  |
| MG63A-46B      | MG63A-46G    | M63*1.5        | 39-46                      | 63                        | 63-63.3                           | 25                          | 65                               | 75/75                  |
| *MG63A-50B     | MG63A-50G    | M63*1.5        | 40-51                      | 63                        | 63-63.3                           | 25                          | 65                               | 75/75                  |
| MG75A-56B      | MG75A-56G    | M75*2.0        | 50-56                      | 75                        | 75-75.3                           | 25                          | 65                               | 92/92                  |
| MG75A-66B      | MG75A-66G    | M75*2.0        | 55-66                      | 75                        | 75-75.3                           | 25                          | 65                               | 92/92                  |
| MG90A-68B      | MG90A-68G    | M90*2.0        | 58-68                      | 90                        | 90-90.3                           | 25                          | 65                               | 110/110                |
| MG90A-77B      | MG90A-77G    | M90*2.0        | 65-77                      | 90                        | 90-90.3                           | 25                          | 65                               | 110/110                |
| MG16AS-05BST   | MG16AS-05GST | M16*1.5        | 3-5.5                      | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 30                               | 22/19                  |
| MG16AS-08BST   | MG16AS-08GST | M16*1.5        | 4-8                        | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 30                               | 22/19                  |
| MG16AS-05B     | MG16AS-05G   | M16*1.5        | 3-5.5                      | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 35                               | 22/19                  |
| MG16AS-08B     | MG16AS-08G   | M16*1.5        | 4-8                        | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 35                               | 22/19                  |
| MG16A-07BST    | MG16A-07GST  | M16*1.5        | 4-7                        | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 35                               | 22/22                  |
| MG16A-10BST    | MG16A-10GST  | M16*1.5        | 6-10                       | 16                        | 16-16.3                           | 10                          | 35                               | 22/22                  |
| MG20AS-09BST   | MG20AS-09GST | M20*1.5        | 5-9                        | 20                        | 20-20.3                           | 10                          | 37                               | 24/24                  |
| MG20AS-12BST   | MG20AS-12GST | M20*1.5        | 6-12.5                     | 20                        | 20-20.3                           | 10                          | 37                               | 24/24                  |
| MG20A-11BST    | MG20A-11GST  | M20*1.5        | 6-11                       | 20                        | 20-20.3                           | 10                          | 37                               | 27/27                  |
| MG20A-14BST    | MG20A-14GST  | M20*1.5        | 9-14                       | 20                        | 20-20.3                           | 10                          | 37                               | 27/27                  |
| MG25AS-11BST   | MG25AS-11GST | M25*1.5        | 6-11                       | 25                        | 25-25.3                           | 10                          | 42                               | 33/27                  |
| MG25AS-14BST   | MG25AS-14GST | M25*1.5        | 9-14                       | 25                        | 25-25.3                           | 10                          | 42                               | 33/27                  |
| MG25AS-16BST   | MG25AS-16GST | M25*1.5        | 10-16                      | 25                        | 25-25.3                           | 10                          | 42                               | 33/33                  |
| MG25AS-18BST   | MG25AS-18GST | M25*1.5        | 13-18                      | 25                        | 25-25.3                           | 10                          | 42                               | 33/33                  |